



REALME

Android 11 - realme UI 2


AMPLIFICADOR DE SONIDO




Abre Ajustes




Presiona Configuración adicional



Presiona Accesibilidad



Presiona Amplificador de sonido



Activa o desactiva Función rápida

¡Listo!