





REALME

Android 11 - realme UI 2


BLOQUEAR DISEÑO DE LA PANTALLA DE INICIO



Abre Ajustes



Presiona Pantalla de inicio y pantalla de bloqueo



Activa o desactiva Pantalla de inicio bloqueada

¡Listo!