




REALME

Android 11 - realme UI 2


# CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE PRIVACIDAD




# Abre Ajustes



# Presiona Contraseña y biometría



# Presiona Contraseña de privacidad



Presiona  
Cambiar contraseña y  
sigue las instrucciones

¡Listo!