


REALME

Android 11 - realme UI 2


CAMBIAR EL TONO DE LLAMADA




Abre Ajustes




Presiona Sonido y vibración



Presiona Tono de llamada



Selecciona una Tarjeta SIM



Establece un Tono de llamada

¡Listo!