


REALME

Android 11 - realme UI 2


# CAMBIO AUTOMÁTICO A LOS DATOS MÓVILES



# Abre Ajustes




# Presiona Wi-Fi



# Presiona Ajustes avanzados



# Presiona Asistente de Wi-Fi



# Activa o desactiva

## Cambiar

## automáticamente a la

## red móvil

¡Listo!