


# REALME

Android 11 - realme UI 2


# COMPARTIR DATOS POR BLUETOOTH (TETHERING)



# Abre Ajustes



# Presiona Conexión y compartir



# Activa o desactiva Compartir datos por Bluetooth

¡Listo!