



REALME

Android 11 - realme UI 2


CONECTAR CON RED WI-FI MEDIANTE WPS




Abre Ajustes




Presiona Wi-Fi




Presiona Ajustes avanzados



Presiona Conexión WPS



Selecciona Conexión WPS



Pulsa el Botón WPS en el router

¡Listo!