


REALME

Android 11 - realme UI 2

# CONFIGURAR UN SERVIDOR DNS PRIVADO




# Abre Ajustes




Presiona


Conexión y compartir



# Presiona DNS privado



Selecciona  
Automático   
DNS privado designado



Ingresa los **Datos**  
correspondientes **y**  
presiona **Guardar**



¡Listo!