


REALME

Android 11 - realme UI 2


DESVINCULAR DISPOSITIVO BLUETOOTH




Abre Ajustes



Presiona Bluetooth



Selecciona un Dispositivo emparejado



Presiona

Desemparejar

¡Listo!