



REALME

Android 11 - realme UI 2


# DOBLE TOQUE PARA ACTIVAR LA PANTALLA



# Abre Ajustes



# Presiona Pantalla de inicio y pantalla de bloqueo



Activa o desactiva  
Tocar dos veces para  
activar la pantalla

¡Listo!