


REALME

Android 11 - realme UI 2


FECHA DE INICIO DE LAS ESTADÍSTICAS DE USO DE DATOS




Abre Ajustes




Presiona Tarjeta SIM y datos móviles



Presiona Uso de datos




Presiona Límite de datos móviles



Presiona

Fecha de inicio para estadísticas de uso de datos



Establece la
Fecha de inicio y
presiona **Guardar**

¡Listo!