

REALME

Android 11 - realme UI 2


GESTOS DE PANTALLA APAGADA






Abre Ajustes






Presiona Herramientas prácticas






Presiona Gestos y movimientos






Presiona Gestos con la pantalla apagada





Activa o desactiva Gestos con la pantalla apagada





Activa o desactiva un Gesto o presiona Añadir gesto



ELISTO.

