




REALME

Android 11 - realme UI 2


# HABILITAR O DESHABILITAR UNA TARJETA SIM




# Abre Ajustes



# Presiona Tarjeta SIM y datos móviles



# Selecciona una Tarjeta SIM (Doble SIM)



# Activa o desactiva Habilitar

¡Listo!