


REALME

Android 11 - realme UI 2


LEVANTAR PARA
ACTIVAR



Abre Ajustes



Presiona Pantalla de inicio y pantalla de bloqueo



Activa o desactiva
Levantarse para activar

¡Listo!