


REALME

Android 11 - realme UI 2


LÍMITE DE DATOS MENSUAL



Abre Ajustes




Presiona Tarjeta SIM y datos móviles




Presiona


Uso de datos




Presiona Límite de datos móviles



Activa o desactiva Establecer límite de datos mensual



Presiona Límite de datos



Establece el
Límite de datos y
presiona Guardar

¡Listo!