


# REALME

Android 11 - realme UI 2


# CAMBIAR EL MODO DE SONIDO




# Abre Ajustes



# Presiona Sonido y vibración



# Presiona Modo de sonido



# Elige una Opción

¡Listo!