


REALME

Android 11 - realme UI 2


MOSTRAR/OCULTAR LA HORA EN LA BARRA DE ESTADO




Abre Ajustes



Presiona Notificaciones y barra de estado



Presiona Hora



Elige una Opción

¡Listo!