


REALME

Android 11 - realme UI 2


MOSTRAR/OCULTAR PORCENTAJE DE BATERÍA (BARRA DE ESTADO)



Abre Ajustes




Presiona Notificaciones y barra de estado



Presiona

Mostrar porcentaje de batería en...



Elige una Opción

¡Listo!