



REALME

Android 11 - realme UI 2


REINICIAR EL DISPOSITIVO



Mantén pulsado el
Botón de encendido



Arrastra el **Botón**
hacia arriba



Suelta el **Botón** para reiniciar el dispositivo

¡Listo!