




REALME

Android 11 - realme UI 2


RESTABLECER A CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA




Abre Ajustes




Presiona Configuración adicional



Presiona Hacer copia de seguridad y restablecer



Presiona
Volver al estado de
fábrica (borrar todo)



Presiona

Borrar todos los datos



Presiona
Borrar datos
para confirmar

¡Listo!