




REALME

Cámara - Android 11 - realme UI 2

# RESTABLECER AJUSTES DE CÁMARA



# Abre Cámara



# Abre Ajustes



Presiona  
Restaurar a los valores  
predeterminados



Presiona  
Restaurar a los valores  
predeterminados  
para confirmar

¡Listo!