


REALME

Android 11 - realme UI 2


RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD LOCAL




Abre Ajustes



Presiona Configuración adicional




Presiona Hacer copia de seguridad y restablecer




Presiona

Realizar copia de


seguridad y restaurar



Presiona Copia de seguridad local



Selecciona una Copia de seguridad local



Selecciona los Datos y
presiona Comenzar

¡Listo!