


REALME

Android 11 - realme UI 2


SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE RED




Abre Ajustes




Presiona Tarjeta SIM y datos móviles



Selecciona una Tarjeta SIM (Doble SIM)



Presiona Operador



Activa Selección automática

¡Listo!