



REALME

Android 11 - realme UI 2


# ACTIVAR O DESACTIVAR VIBRACIÓN AL TOCAR



# Abre Ajustes




# Presiona Sonido y vibración



# Presiona

# Más sonidos y háptica



# Activa o desactiva Vibrar al pulsar

¡Listo!