

SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR SENSIBILIDAD TÁCTIL



Abre los Ajustes



Presiona Pantalla



Activa o desactiva Sensibilidad táctil

¡Listo!