


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR EL SERVICIO DE AUTOCOMPLETAR




Abre los Ajustes




Presiona Administración general



Presiona Contraseñas y autocompletado



Presiona en el
Servicio actual



Selecciona un
Servicio de
autocompletado o
Ninguno

¡Listo!