


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR AHORRO DE BATERÍA



Abre los Ajustes



Presiona Mantenimiento y batería



Presiona Batería



Activa o desactiva Ahorro de energía

¡Listo!