


# SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


## ACTIVAR O DESACTIVAR BUSCAR MI MÓVIL (ENCONTRAR MI DISPOSITIVO)



# Abre los Ajustes




# Presiona Seguridad y privacidad



# Presiona

# Buscar mi móvil

TechBone



# Activa o desactiva Permite encontrar este teléfono

¡Listo!