



SAMSUNG

Reloj - Android 13 - One UI 5

# ACTIVAR O DESACTIVAR ALARMAS



# Abre Reloj



# Activa o desactiva una **Alarma**

¡Listo!