


SAMSUNG

Galería - Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR LA PAPELERA DE LA GALERÍA




Abre Galería




Abre el Menú



Presiona Ajustes



Activa o desactiva Papelera



Presiona Desactivar

¡Listo!