



SAMSUNG

Mensajes - Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR PAPELERA EN LA APLICACIÓN DE MENSAJES




Abre Mensajes




Abre el Menú



Presiona Ajustes



Activa o desactiva Papelera



Presiona Desactivar

¡Listo!