



SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


RESTABLECER LOS AJUSTES DE ACCESIBILIDAD




Abre los Ajustes




Presiona Administración general



Presiona Restablecer




Presiona
Restablecer
ajustes accesibilidad



Presiona

Restablecer ajustes



Presiona
Restablecer

¡Listo!