


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

RESTABLECER LOS AJUSTES DE CÁMARA




Abre Cámara



Presiona Ajustes



Presiona Restablecer ajustes



Presiona
Restablecer

¡Listo!