




SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


RESTABLECER LOS AJUSTES DEL SISTEMA



Abre los Ajustes




Presiona Administración general



Presiona Restablecer

TechBone




Presiona
Restablecer
todos los ajustes



Presiona

Restablecer ajustes



Presiona Restablecer

¡Listo!