


SAMSUNG

Navegador - Android 13 - One UI 5

ACCESO DIRECTO A PÁGINA WEB EN LA PANTALLA DE INICIO



Abre Internet



Abre el Menú



Presiona Añadir página a



Presiona Pantalla Inicio



Presiona Añadir

¡Listo!