


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

PONER EN INACTIVO APLICACIONES NO USADAS



Abre los Ajustes




Presiona Mantenimiento y batería




Presiona Batería




Presiona Límites de uso en segundo plano



Elige una
Opción



Presiona Añadir



Selecciona una o más
Aplicaciones y
presiona Añadir

¡Listo!