


# SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


# DEFINIR APLICACIONES QUE SIEMPRE USEN DATOS MÓVILES



# Abre los Ajustes




# Presiona Conexiones




# Presiona

# Uso de datos



# Presiona Apps solo con datos móviles

TechBone



Activa o desactiva una  
o más **Aplicaciones**

¡Listo!