


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


CAMBIAR EL VOLUMEN DE APLICACIONES Y MULTIMEDIA




Abre los Ajustes



Presiona Sonidos y vibración



Presiona Volumen



Ajusta el volumen de Multimedia

¡Listo!