



SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


BLOQUEO INMEDIATO CON EL BOTÓN DE ENCENDIDO



Abre los Ajustes




Presiona Pantalla Bloqueo



Presiona

Ajustes del bloqueo

seguridad



Activa o desactiva

Bloquear con botón

Función

¡Listo!