



# SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


# ACTIVAR O DESACTIVAR CAMBIO DE WI-FI A DATOS MÓVILES




# Abre los Ajustes




# Presiona Conexiones




# Presiona Wi-Fi



# Abre el Menú



# Presiona Intelligent Wi-Fi



# Activa o desactiva Cambiar a datos móviles

¡Listo!