



# SAMSUNG

Mensajes - Android 13 - One UI 5


# ACTIVAR O DESACTIVAR CATEGORÍAS DE CONVERSACIÓN




# Abre Mensajes



# Abre el Menú




# Presiona Ajustes



# Presiona

# Categorías de conversación



Activa o desactiva  
Categorías de  
conversación o añade  
categorías

¡Listo!