


# SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


# COMPARTIR INTERNET POR WI-FI




# Abre los Ajustes




# Presiona Conexiones




# Presiona Conexión compartida y Módem




Presiona  
Conexión compartida



Presiona  
Configurar




Presiona  
Avanzado




# Activa Wi-Fi compartida





Presiona  
Aceptar



Presiona  
Guardar

¡Listo!