




SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


CONECTAR CON UNA RED WI-FI




Abre los Ajustes



Presiona Conexiones



Presiona Wi-Fi



Selecciona una Red disponible



Introduce la
Contraseña y
presiona Conectar

¡Listo!