


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


CONFIGURAR EL PUNTO DE ACCESO WI-FI




Abre los Ajustes




Presiona Conexiones




Presiona Conexión compartida y Módem



Presiona
Conexión compartida



Presiona
Configurar



Configura el
Punto de acceso y
presiona **Guardar**

¡Listo!