



SAMSUNG

Reloj - Android 13 - One UI 5


CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR




Abre Reloj




Presiona
Cuenta atrás



Establece el Temporizador



Presiona
Iniciar



Selecciona Pausar o Eliminar

¡Listo!