


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


GESTIONAR LOS CONTROLES DE ACTIVIDAD DE LA CUENTA GOOGLE




Abre los Ajustes




Presiona Seguridad y privacidad



Presiona Privacidad




Presiona Otros ajustes de privacidad



Presiona

Controles de actividad



Activa o desactiva una o más Opciones

¡Listo!