





# SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


# ACTIVAR O DESACTIVAR DEPURACIÓN USB




# Abre los Ajustes



# Presiona Opciones de desarrollador



# Activa o desactiva Depuración por USB



Presiona  
Aceptar



¡Listo!