



SAMSUNG

Mensajes - Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR DESCARGA AUTOMÁTICA DE MMS




Abre Mensajes




Abre el Menú



Presiona Ajustes




Presiona Más ajustes



Presiona

Mensajes multimedia



Activa o desactiva
Descargar
automáticamente

¡Listo!