



SAMSUNG

Mensajes - Android 13 - One UI 5


EDITAR LAS RESPUESTAS RÁPIDAS (APLICACIÓN DE MENSAJES)




Abre Mensajes




Abre el Menú



Presiona Ajustes




Presiona Más ajustes



Presiona

Respuestas rápidas



Añade, edita o elimina Respuestas rápidas

¡Listo!