





SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ELIMINAR APLICACIONES DE UNA CARPETA EN LA PANTALLA DE INICIO



Selecciona una Carpeta



Mantén una Aplicación



Presiona
Seleccionar



Selecciona otras
Aplicaciones y
presiona Eliminar

¡Listo!